

Indstilling af antenne.

For at få den bedste mulig internetforbindelse, er det vigtigt, at antennen peger direkte på antennerne i masten. Hvis der er noget der forhindrer den direkte forbindelse fx blade på en busk eller udhæng på en tagrende bliver forbindelsen dårligere.

Den bedste forbindelse får du hvis antennen siver i vatter og har en signalstyrke på 4 prikker (se foto). Du kan evt. bruge et spejl i forbindelse med indstillingen af antennen.

